

Normalizované stoupání závitů

závit	základní	jemné		
M1,6	0,35	M1,6x0,2		
M2	0,4	M1,6x0,2		
M2,5	0,45	M1,6x0,2		
M3	0,5	M1,6x0,2		
M3,5	0,6	M1,6x0,2		
M4	0,7	M1,6x0,2		
M5	0,8	M1,6x0,2		
M6	1	M1,6x0,2		
M8	1,25	M1,6x0,2		
M10	1,5	M1,6x0,2	M10x1	
M12	1,75	M1,6x0,2	M12x1,25	M12x1
M14	2	M1,6x0,2	M14x1	
M16	2	M1,6x0,2	M16x1	
M18	2,5	M1,6x0,2	M18x1	
M20	2,5	M1,6x0,2	M20x1,25	M20x1
M22	2,5	M1,6x0,2	M22x1,25	M22x1
M24	3	M1,6x0,2	M24x1,25	M24x1
M27	3	M1,6x0,2		M27x1
M30	3,5	M1,6x0,2		M30x1
M33	3,5	M1,6x0,2	M33x1,25	
M36	4	M1,6x0,2	M36x2	M36x1,5
M39	4	M1,6x0,2	M39x2	M39x1,5
M42	4,5	M1,6x0,2	M42x2	M42x1,5
M 45	4,5	M1,6x0,2	M 45x1,5	M 45x2
M 48	5	M1,6x0,2	M 48x1,5	M 48x2
M 52	5	M1,6x0,2	M 52x1,5	-
M 56	5,5	M1,6x0,2	M 56x2	-
M 60	5,5	M1,6x0,2	M 60x2	-
M 64	6	M1,6x0,2	M 64x2	-
M 68	6	M1,6x0,2	M 68x2	-
M 72	6	M1,6x0,2	M 72x2	-
M 76	6	M1,6x0,2	M 76x2	-
M 80	6	M1,6x0,2	M 80x2	-
M 85	6	M1,6x0,2	M 85x2	-
M 90	6	M1,6x0,2	M 90x2	-
M 95	6	M1,6x0,2	M 95x2	-
M 100	6	M1,6x0,2	M 100x2	-
M 105	6	M1,6x0,2	M 105x2	-
M 110	6	M1,6x0,2	M 110x2	-
M 120	6	M1,6x0,2	M 120x2	-
M 125	6	M1,6x0,2	M 125x2	-
M 140	6	-	M 140x2	-